

联想家悦 D-K8M800 电脑驱动安装说明页 V1.0

尊敬的用户，感谢您选用联想电脑。本页将为您介绍家悦 D 系列电脑驱动程序及随机软件安装方法，供您参考。

如果您需要重新安装操作系统到联想电脑上，请您首先阅读表一的注意事项，然后以自动或手动安装方法，按照顺序和路径进行驱动程序和随机软件的安装。

表一：

注意事项:	
1	在您重新安装系统之前，请您一定先将重要数据保存起来,以避免因为重新安装系统而造成的数据丢失。
2	在重装系统前，请您一定要先格式化硬盘，然后再进行系统安装。
3	在操作系统的安装过程中，当电脑询问您要将 Windows 安装到的目录时，我们推荐您选择缺省的“C:\WINDOWS”目录以保证所有软件能够正常地运行。
4	在进行驱动和随机软件的安装时，请严格按照“智能安装”或“手动安装”方式进行操作。否则可能引起系统的故障。（下文中“X:”表示对应光驱盘符）

1.智能安装

您的电脑硬盘中已经内置了驱动程序和随机软件，可以通过如下步骤全自动的安装驱动程序和随机软件：

操作步骤:	
1	使用操作系统光盘，正常安装 WINDOWS XP sp2 操作系统。
2	重新启动电脑，在电脑自检过程中按下键盘上的“一键恢复”键。
3	系统进入一键恢复主界面，点击“安装智能维护工具”按钮，根据提示进行安装准备工作。
4	系统自动重新启动进入 WINDOWS XP，系统自动进行驱动程序和随机软件的安装，安装期间会根据需要进行自动重启。
5	驱动和随机软件自动安装完毕之后，会提示您进行系统备份。 (备份之后，以后当系统出现严重软件故障时，可以通过系统恢复功能恢复到现在的装机完好状态。)

感谢您使用我们最新的全自动装机功能！

2.手动安装

请您使用随机配发的“联想台式电脑驱动程序”光盘，并严格按照下表中的安装顺序进行。

驱动名称及路径			
设备名称		驱动路径	
1	主板	XP sp2 操作系统	X:\Lx_INF\VIA\4in1\Setup.exe
2	显示卡	XP sp2 操作系统	独立显卡驱动: X:\Lx_VGA\Nvidia\Win2K_XP\setup.exe 集成显卡驱动:

			X:\Lx_VGA\VIA\K8M800\WINXP\setup.exe
3	声卡	XP sp2 操作系统	X:\LX_SOUND\ALC\5580\SETUP.EXE
4	网卡	XP sp2 操作系统	X:\Lx_NET\VIA_6103\X86\setup.exe
5	键盘	XP sp2 操作系统	X:\Lx_KEY\JiayueD\setup.exe